


P03-GTF-118

Machine: Tsugami

Type: P03

Emplacement, N°: Poste d'outil avant

Travail sur: Broche principale

Type de travail: n_{max}: - [rpm]i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: 7x □8


Sans refroidissement

Infos: -

Attention à la compatibilité des cornes porte-barres d'alésage!

Voir "Table of boring bar holders Tsugami"

P03-GTF-118


Machine: Tsugami
Type: P03
Location, N°: Front tool station
Work on: Main spindle
Type of work: 
 n_{max} : - [rpm]
 i (n_i / n_o): 1 / 1
Attachement: 7x □8

Without coolant

Infos: -

Pay attention to compatibility of boring bar holders!

See "Table of boring bar holders Tsugami".


P03-GTF-118

Machine: Tsugami

Typ: P03

Position, N°: Vordere Werkzeugstation

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp: n_{max}: - [rpm]i (n_i / n_o): 1 / 1

Befestigung: 7x □8

Ohne Kühlmittel

Infos: -

Achten Sie auf die Kompatibilität der Bohrstangenhalter!

Siehe "Table of boring bar holders Tsugami".