


0400-SC011-AAD000-1S01

Machine: TSUGAMI

Type: P013H / P014H / P033H / P034H/ P036WE

Emplacement, N°: Front gang tool post

Travail sur: Broche principale

Type de travail:

i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: ER 11

Sans refroidissement

Infos:

Cet outil ne peut être utilisé qu'avec la base TSUGAMI 0400-BU000-01, 0400-BU000-02 et 0400-BU000-04.

Distance réglable depuis l'origine : 2 à 5 mm

0400-SC011-AAD000-1S01

Machine: TSUGAMI

Type: P013H / P014H / P033H / P034H/ P036WE

Location, N°: Front gang tool post

Work on: Main spindle / Back spindle

Type of work:

i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: ER11

Without coolant

Infos:

This tool can only be used with the TSUGAMI base 0400-BU000-01,0400-BU000-02 and 0400-BU000-04.

Adjustable distance from origin : 2 - 5 mm

0400-SC011-AAD000-1S01

Machine: TSUGAMI

Typ: P013H / P014H / P033H / P034H/ P036WE

Position, N°: Front gang tool post

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp:

i (n_i / n_o): 1 / 1

Befestigung: ER11

Ohne Kühlmittel

Infos:

Dieses Werkzeug kann nur mit die basis TSUGAMI 0400-BU000-01, 0400-BU000-02 und 0400-BU000-04

Einstellbarer Abstand vom Ursprung: 2–5 mm