


0400-BU000-02



Machine: TSUGAMI

Type: P013H / P014H / P033H / P034H

Emplacement, N°: Front gang tool post

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

i (n_i / n_o): 2 / 1 + 1 / 1

Attachement: ER 11 + Porte-outil modulaire + Porte-outil modulaire entraîné


Sans refroidissement

Infos:

Le bloc principal d'origine doit être remplacé par cet outil. Pour régler le décalage, veuillez contacter votre revendeur TSUGAMI local.

Outil N°01 à N°4 Porte-outils modulaires.
 Outil N°05 ER11 avec vitesse max de 16'000 RPM.
 Outil N°06 Porte-outils modulaires entraînés.

Les porte-outils modulaires ne sont pas inclus.

0400-BU000-02


Machine: TSUGAMI

Type: P013H / P014H / P033H / P034H

Location, N°: Front gang tool post

Work on: Main spindle

 Type of work: 

 i (n_i / n_o): 2 / 1 + 1 / 1

Attachement: ER11 + modular tool holder + modular driven tool holder

Without coolant

Infos:


The original main block must be replaced with this tool. To adjust the offset, please contact your local TSUGAMI dealer.

Tool No. 01 to No. 4 Modular tool holders.

Tool No. 05 ER11 with max. speed of 16'000 RPM.

Tool No. 06 Driven modular tool holders.

Modular tool holders are not included.

0400-BU000-02


Maschine: TSUGAMI

Typ: P013H / P014H / P033H / P034H

Position, N°: Front gang tool post

Arbeit über: Hauptspindel

 Arbeitstyp: 

 i (n_i / n_o): 2 / 1 + 1 / 1

 Befestigung: ER11 + modulare Werkzeughalter + Modulare angetriebene
 Werkzeughalter

Ohne Kühlmittel

Infos:

Der ursprüngliche Hauptblock ist durch dieses Werkzeug zu ersetzen. Zur Einstellung des Offsets wenden Sie sich bitte an Ihren TSUGAMI-Händler vor Ort.

 Werkzeug Nr. 01 bis Nr. 4 Modulare Werkzeughalter.
 Werkzeug Nr. 05 ER11 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 16'000 RPM.
 Werkzeug Nr. 06 Angetriebene modulare Werkzeughalter.

Modulare Werkzeughalter sind nicht enthalten.