


0400-BU000-04

Machine: TSUGAMI

Type: P036W

Emplacement, N°: Front gang tool post

Travail sur: Broche principale

Type de travail:

i (n_i / n_o): 2 / 1 + 1 / 1

Attachement: ER 11 + Porte-outil modulaire + Porte-outil modulaire entraîné


Sans refroidissement

Infos:

Le bloc principal d'origine doit être remplacé par cet outil. Pour régler le décalage, veuillez contacter votre revendeur TSUGAMI local.

Outil N°01 à N°4 Porte-outils modulaires.
Outil N°05 ER11 avec vitesse max de 16'000 RPM.
Outil N°06 Porte-outils modulaires entraînés.

Les porte-outils modulaires ne sont pas inclus.

0400-BU000-04

Machine: TSUGAMI

Type: P036W

Location, N°: Front gang tool post

Work on: Main spindle

Type of work:

i (n_i / n_o): 2 / 1 + 1 / 1

Attachement: ER11 + modular tool holder + modular driven tool holder

Without coolant

Infos:


The original main block must be replaced with this tool. To adjust the offset, please contact your local TSUGAMI dealer.

Tool No. 01 to No. 4 Modular tool holders.

Tool No. 05 ER11 with max. speed of 16'000 RPM.

Tool No. 06 Driven modular tool holders.

Modular tool holders are not included.

0400-BU000-04

Machine: TSUGAMI

Typ: P036W

Position, N°: Front gang tool post

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp:

i (n_i / n_o): 2 / 1 + 1 / 1Befestigung: ER11 + modulare Werkzeughalter + Modulare angetriebene
Werkzeughalter

Ohne Kühlmittel

Infos:

Der ursprüngliche Hauptblock ist durch dieses Werkzeug zu ersetzen. Zur Einstellung des Offsets wenden Sie sich bitte an Ihren TSUGAMI-Händler vor Ort.

Werkzeug Nr. 01 bis Nr. 4 Modulare Werkzeughalter.
Werkzeug Nr. 05 ER11 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 16'000 RPM.
Werkzeug Nr. 06 Angetriebene modulare Werkzeughalter.

Modulare Werkzeughalter sind nicht enthalten.