


U47B



Machine: CITIZEN

Type: R504

Emplacement, N°: Coulisse linéaire

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

n_{max} : 5'000 [rpm]


$i (n_i / n_o)$: 1 / 1

Attachement: Arbre Ø6mm / arbre Ø8mm

Refroidissement par huile

Infos: Utiliser le moteur et les protections de l'outil U30B.

U47B



Machine: CITIZEN

Type: R504

Location, N°: Gangtool

Work on: Main spindle

Type of work: 


n_{max} : 5'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1

Attachement: Shaft Ø6mm / shaft Ø8mm

Oil cooling

Infos: To be used with motor and protections of U30B.

U47B

Machine: CITIZEN

Typ: R504

Position, N°: Vertikalhalter


Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp:  $n_{\max}$: 5'000 [rpm] $i (n_i / n_o)$: 1 / 1

Befestigung: Schaft Ø6mm / Schaft Ø8mm

Ölkühlung

Infos: Mit Motor und Schutzhaube von U30B verwendet.

U47B

Macchina: CITIZEN

Tipo: R504

Posizione, N°: Slitta lineare

Lavoro al: Mandrino principale

Tipo di lavoro:  n_{max} : 5'000 [rpm] $i (n_i / n_o)$: 1 / 1

Ataccamento: Codolo Ø6mm / codolo Ø8mm

Raffreddamento per olio

Informazioni: utilizzare con il motore e protezioni U30B.