


Please note that the maximum diameter of the raw bar is limited by the tilting of the tool holder and the thread depth (colors). See the graphs on the right.

Veuillez noter que le diamètre maximal du barreau brut est limité par l'inclinaison du porte-outil et de la profondeur du filet (couleurs). Voir les graphiques à droite.



- * Les plaquettes ont un angle de répétition identique
- * The inserts have an identical repetition angle

Pour savoir si vos anciens supports de plaquettes sont compatibles, vous devez calculer la valeur B en additionnant l'épaisseur de l'adaptateur et celle de vos supports. Puis référez-vous au tableau ci-dessus.

To find out if your old whirling head are compatible, you need to calculate the B-value by adding the thickness of the adapter and the thickness of your head. Then refer to the table above.🔗

